

CE Konformität

Der Artikel ist gemäß EU Richtlinie CE konform. Die Dokumentation kann unter www.arcotec.de eingesehen werden

Änderungen und Fehler in der Anleitung vorbehalten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

arcotec GmbH
Hertzstrasse 15
30827 Garbsen
eMail : info@arcotec.de

Modell: 99922
EAN: 4031985999221



4 031985 999221



www.arcotec.de



@tec TWS DRAHTLOSES BLUETOOTH STEREO LAUTSPRECHERSYSTEM



BETRIEBSANLEITUNG

AUFLADUNG UND SIGNALISIERUNG SCHWACHER BATTERIE

- Die Lautsprecher sollten vor der Erstinutzung vollständig aufgeladen werden, um mit Ihrem Gerät gekoppelt zu werden. Wenn Sie Probleme beim Koppeln oder Einschalten haben, stellen Sie sicher, dass sie vollständig aufgeladen und eingeschaltet sind.
- Wenn Sie in regelmäßigen Abständen einen Warnton hören, wird eine schwache Akkukapazität signalisiert. Verwenden Sie das USB-Ladekabel, welches Sie mit der DC5V 3,5-mm-Ladebuchse Ihres Lautsprechers und mit Ihrem Computer oder einem alternativen USB Ladegerät verbinden.
- Der Ladevorgang dauert 2-3 Stunden. Eine rote LED leuchtet während des Ladevorgangs. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die rote LED.

VERWENDUNG (MONO-BETRIEB)

1. Bluetooth-Modus

- Schieben Sie den Schalter ON/OFF in die Position "ON". Das Gerät wechselt automatisch in den Paarungsmodus, um sich mit dem Bluetooth Gerät zu koppeln. Währenddessen blinkt die blaue LED schnell.
- Schalten Sie auf dem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Einstellung ein und suchen Sie nach "@tec TWS". Wählen Sie für die erstmalige Verbindung "@tec TWS", um den Verbindungsaufbau zu starten. Sollte Ihr Bluetooth Gerät zwingend einen Zugangscode erfordern, geben Sie 0000 oder 1234 ein. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ertönt ein Signalton und die blaue LED leuchtet permanent.

(Hinweis: Wenn Sie einmal eine Verbindung hergestellt hatten, wird automatisch eine Verbindung mit dem letzten Gerät hergestellt. Verlassen Sie den Einstellungsmodus Ihres Geräts nicht, bevor das Gerät als verbunden angezeigt wird.)

- Spielen Sie Ihre Audioinhalte auf dem Bluetooth-Gerät ab, Sie können diese über den Lautsprecher innerhalb eines Radius von ca. 10m drahtlos hören. Das Audio-Streaming kann durch Hindernisse zwischen Gerät und Lautsprecher beeinflusst oder gar unterbrochen werden, beispielsweise durch Wände, Metallgehäuse, die das Gerät abdecken, oder andere Geräte in der Nähe, die auf derselben Frequenz arbeiten. Während der Wiedergabe blinkt die blaue LED im 2 Sekundentakt.

2. Aux-In-Modus (Einspeisung eines externen Audiosignals mittels Audiokabel)

- Schalten Sie den Lautsprecher ein, anschließend hören Sie einen Signalton.
- Stecken Sie im Aux-In-Modus ein 3,5mm Klinkenanschluss-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und spielen Sie Musik vom Musikgerät ab.

VERWENDUNG (STEREO-BETRIEB)

1. Bluetooth-Modus

- Bitte schalten Sie die beiden Lautsprecher ein, die beiden Lautsprecher werden automatisch miteinander gekoppelt. Sobald die beiden Geräte erfolgreich gekoppelt wurden, ist ein Signalton zu hören und die blaue LED leuchtet permanent.
- Schalten Sie an den Bluetooth-Geräten die Bluetooth-Einstellung ein und suchen Sie nach "@tec TWS ". Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen, geben Sie ggf. bei Aufforderung des Passwortes den Zugangscode 0000 oder 1234 ein. Nachdem die Lautsprecher erfolgreich mit Ihren Bluetooth-Geräten verbunden sind, ertönt ein Signalton. Während der Wiedergabe blinkt die blaue LED im 2 Sekundentakt.
- Um die beiden Lautsprecher voneinander zu trennen, schalten Sie jeweils diese aus.