

Drehvorrichtung für Schaschlikspiesse

Gebrauchsanleitung

Die Drehvorrichtung wird mit einem 5 Volt Motor über einen 220 V Netzadapter oder einer 5 V Powerbank in Betrieb genommen. Dieses hat den Vorteil im Freien ohne Steckdose grillen zu können.

Technische Daten

Drehvorrichtung für 11 Spieße
Material : Edelstahl rostfrei
Motor: 5 V über Powerbank oder über 220 V Netzadapter
Maße: B/60 cm / H/7,5 cm / T/41 cm
Abstand zwischen den Spießen - 5 cm

Hinweis: Um den Motor nicht zu überlasten empfehlen wir je Spieß bis 350g Fleisch

Pflegehinweis:

Nach der Benutzung die Fette und andere Verunreinigungen mit feuchtem Tuch abwischen.

Inbetriebnahme

1. legen Sie die Einzelteile ungefähr in der Reihenfolge wie auf dem Bild auf den Boden.
2. montieren Sie den Motor auf die eckige Leiste mit 2 Schrauben
3. Schrauben Sie die verstellbaren Eckleisten an die Drehvorrichtung an.
4. Die Tiefe der Grillvorrichtung verstellen Sie mit den Schiebeschienen.
5. Bestücken Sie die Spieße mit dem Grillgut und stecken Sie die Spieße in die Grillvorrichtung. Danach schalten Sie die Grillvorrichtung ein.
6. Benutzen Sie für die Stromaufnahme entweder den beiliegendem 220 V Netzadapter oder die Powerbank.
7. Grilldauer richtet sich je nach Geschmack.
8. Nachdem Sie fertig gegrillt haben, warten Sie bis zum vollständigen Erkalten des Gerätes und reinigen Sie den Schmutz mit einem feuchten Tuch.

Achtung:

Diese Grillvorrichtung eignet sich ausschließlich für die eckigen Grills ab einer Breite von mind. 60 cm. In der Tiefe kann die Vorrichtung bis zu einer Tiefe von 41 cm verstellt werden. Sie können gleichzeitig bis zu 11 Spieße zubereiten.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Der Netzadapter ist für europäische Steckdosen ausgelegt.
- Schließen Sie den Netzadapter zuerst an die Drehvorrichtung und danach an die Steckdose.
- Beim Rausziehen des Kabels aus der Steckdose halten Sie den Stecker fest.
- Die Drehvorrichtung darf nicht fallen, sonst kann es deformiert werden.
- Die Drehvorrichtung ist für den Hausgebrauch ausgelegt und darf nicht gewerblich genutzt werden. (z.B. über Stunden ununterbrochenes Grillen)
- Die Drehvorrichtung und die elektrischen Teile dürfen nicht nass werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Benutzen Sie nicht die Drehvorrichtung wenn Sie Beschädigungen am Kabel oder dem Motor bzw. an der Vorrichtung selbst feststellen.
- Um Garantieansprüche nicht zu verlieren empfehlen wir Ihnen NICHT das Gerät auseinander zu schrauben und zu reparieren.

Bei Störungen kontaktieren Sie bitte : info@arcotec.de

Achtung!!!!

Sollten Sie die Anweisungen missachten kann es zu Verletzungen oder Sachbeschädigungen führen.

Fehlerbehebung Hinweise:

Problem 1

- Das Gerät hat keine Funktion.

Lösung 1

Überprüfen Sie die Kabel und stellen Sie sicher, daß die Steckdose funktioniert bzw. die Powerbank aufgeladen ist.

Falls sich immer noch keine Funktion einstellt, liegt möglicherweise eine schwerwiegende Störung vor und wir bitten Sie die Vorrichtung NICHT selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an uns : info@arcotec.de

Elektronische Teile dürfen nicht im Müll entsorgt werden. Um Ordnungsgemäße Entsorgung zu garantieren, kontaktieren Sie die örtlichen Umweltbetriebe.

Lieferumfang.

1. Drehvorrichtung für 11 Spiesse
2. Powerbank
3. Ladegerät für die Powerbank & Netzadapter
4. Stromkabel
5. 11 Spiesse.
6. Bedienungsanleitung

Vertrieb:

arcotec GmbH
30827 Garbsen
Herzstr. 15

