

An- /Ausschalten

Den Schalter (**POWER OFF ON**) an der Rückseite des Gerätes in die entsprechende Richtung drücken.

Die Music Angel zeigt bei eingeschaltetem Gerät automatisch die aktuelle Zeit und den Akkustatus an.

Durch drücken der Taste **MENU** gelangt man ins MENÜ, das in folgende Unterkategorien aufgeteilt ist: Kalender, Musik, FM Modus, Systemeinstellungen.

Um zwischen den einzelnen Unterkategorien hin und her schalten zu können drücken Sie ◀ bzw. ▶.

Um in die jeweilige Unterkategorie zu gelangen bestätigen Sie mit der Taste MENU

FUNKTIONEN

Alle Funktionen bzw. Einstellungen werden mit der Taste **MENU** bestätigt, mit der Taste ▶ I/■ gehen Sie zurück.

KALENDER

Durch drücken der ◀ oder ▶ Taste blättern Sie im Kalender vor oder zurück

MUSIK

(es muss eine Speicherkarte bzw. Speicherstick eingesteckt sein)

Durch auswählen des Menüpunkts **Musik** wird automatisch die Wiedergabe der Musikdateien gestartet.

- ▶ I/■ Play/Pause
- Vol-** Lautstärke leiser
- Vol+** Lautstärke lauter
- ◀ Titel zurück (Taste gedrückt halten um zurückzuspulen)
- ▶▶ Titel vor (Taste gedrückt halten um vorzuspulen)

MENU

U-Disk: Auswahl der Wiedergabe über Speicherstick

Card: Auswahl der Wiedergabe über Micro SD-Karte

Radio: Einschalten des Radios

Lyrics: Songtexte einschalten

Wiederholung: wählbar zwischen: Normal, wiederholen ein, Heft, Repeat Folder, Wiederholen Alle, Gelegentlich, Intro

Entzerrer: Equalizer Funktion einstellen – wählbar Natural, Felsen, Pop, klassisch, weich, Jazz, DBB, SRS WoW

Enter Main: zurück ins Hauptmenü

Während der Wiedergabe Ihrer Musik gelangen Sie durch drücken der ▶ I/■ Taste in ein weiteres **Untermenü:**

Karte Heft: die einzelnen Ordner werden angezeigt und können ausgewählt werden

Löschen: ausgewählte Datei löschen

Löschen Alle: alle Dateien löschen

Enter Main: zurück ins Hauptmenü

FM MODUS

Durch auswählen des Menüpunkts FM Modus gelangen Sie zu den Radioeinstellungen.

▶ I/■ Wechsel des gespeicherten Senders

Vol- Lautstärke leiser

Vol+ Lautstärke lauter

◀ manuelle Sendersuche (Taste gedrückt halten um den automatischen Suchlauf zu aktivieren)

▶▶ manuelle Sendersuche (Taste gedrückt halten um den automatischen Suchlauf zu aktivieren)

Während der Wiedergabe des Radios gelangen Sie durch drücken der MENU Taste in ein weiteres **Untermenü:**

Auto Search: aktiviert den automatischen Suchlauf

Enter Music: aktiviert die Wiedergabe über MicroSDKarte oder Speicherstick

Speichern: durch betätigen der MENU Taste können Sie den ausgewählten Radiosender speichern

Japan Band: hiermit können Sie wenn Sie sich im Ausland befinden, ausländische Radiosender empfangen

US Band: mit dieser Einstellung können Sie deutsche Radiosender empfangen

Löschen: ausgewählter Radiosender wird gelöscht

Löschen Alle: alle gespeicherten Radiosender werden gelöscht

Ausgang: schaltet das Radio aus

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Durch auswählen des Menüpunkts Aufstellung gelangen Sie zu den Radioeinstellungen.

System Zeit: Einstellungen des Datums und der Zeit ◀ bzw. ▶ einstellen der Daten

MENU: bestätigen der eingegeben Daten

Hintergrundbeleuchtung: einstellen der Displayhelligkeit (minimal)

Sprache: wählbar zwischen 13 verschiedenen Sprachen

Werkzeug: Einstellungen des Weckers

Ausschalten: ein und ausschalten des Weckers mit Wahl der Weckzeit

Alarm: einstellen der Weckzeit

Alarm: wählbar zwischen jeden Tag, einmalig, wöchentlich

Alarmsignal: Ring embedded – Auswahl des normalen Wecktons

Integrierter Klingelton: Sie können einen Wecktitel Ihres Speichermediums auswählen

Lautstärkereglung: Lautstärke des Wecktons einstellen

Time FM Band: einstellen der Weckzeit via Radio

FM Band: wählen zwischen deutschen Sendern =US Band und Japan Band =ausländischen Sendern

Kontrast: Kontrasteinstellungen des Display ◀ bzw. ▶

Firmware Version: Anzeige des Herstellungsdatums und der Software

Ausgang: beenden der Einstellungen

Bei uns finden Sie auch Zubehör für Musik Angel.

Ersatz Akku für Musik Angel Boxen

Artikelnummer: 0080107 Preis: 6,99 €



Reiselader/Netzlader EGGY USB Buchse 5V/1A mit einer gummierten

Lackschicht versehen, damit er in der Hand oder auf dem Tisch griffest liegt

Artikelnummer: 53007 Preis: 9,99 €



Netzadapter auf 5V/2A USB Port, schwarz

Artikelnummer: 53004 Preis: 8,99 €



@tec mini KFZ Adapter mit 2 USB Ports 12/24V 2000 mA, schwarz

Artikelnummer: 40002 Preis: 5,89



@tec mini KFZ USB-Adapter 500 mA Silber

Artikelnummer: 40001 Preis: 5,39



@tec mini KFZ USB-Adapter 500 mA Schwarz

Artikelnummer: 40001-A Preis: 5,39



Bestellungen sind sowohl **telefonisch als auch per Email** unter **bestellung@arcotec.de** möglich.

Service Hotline: Mo-Fr von 9.00 - 15.00 Uhr.

Tel.: 0180 5012778* *0,14 €/Min. aus dem Festnetz; max. 0,42 €/Min. aus den Mobilfunknetzen

Unser Gesamtangebot finden Sie unter: www.attec24.de