

Bedienungsanleitung

MUSIC ANGEL Lautsprecher Box

An- /Ausschalten

Den Schalter (POWER OFF ON) an der Rückseite des Gerätes in die entsprechende Richtung drücken.

Musik Wiedergabe

Mit der Taste (USB/SD/FM) können Sie wählen zwischen der Musikwiedergabe vom USB-Stick, der Micro SD Speicherkarte, den Radio Empfang aktivieren, oder dem Line in (Anschluss eines Audio Gerätes über den 3,5mm Klinkenanschluss)

Musikwiedergabe vom USB Stick oder SD Karte

- Titel vor: Taste (▶▶)
- Titel zurück: Taste (◀◀)
- Lautstärke leiser: Taste (VOL) kurz drücken, danach Taste (◀◀) gedrückt halten bis zur gewünschten Lautstärke
- Lautstärke lauter: Taste (VOL) kurz drücken, danach Taste (▶▶) gedrückt halten bis zur gewünschten Lautstärke
- Taste (▶ / || / ■): Wiedergabe / Pausieren / Stoppen der Musik

Radiowiedergabe

Antennenkabel in die Buchse (LINE IN/5V/ANT) einstecken und ausziehen

- Automatischer Sendersuchlauf: Taste (▶▶) kurz drücken
- Lautstärke leiser: Taste (VOL) kurz drücken, danach Taste (◀◀) gedrückt halten bis zur gewünschten Lautstärke
- Lautstärke lauter: Taste (VOL) kurz drücken, danach Taste (▶▶) gedrückt halten bis zur gewünschten Lautstärke

Akku laden

Wenn der Standfuß **rot** leuchtet, muss der Akku geladen werden. Schließen Sie das Ladekabel an der Buchse (LINE IN/5V/ANT) an. Der USB Stecker wird am PC angeschlossen. Während des Ladevorgangs leuchtet der Standfuß **pink**.