

SERVICE UND GARANTIE



Li-Ionen-Akkus reagieren empfindlich auf Extremtemperaturen. Vermeiden Sie extreme Minustemperaturen sowie extreme Hitze durch Sonneneinstrahlung in der Umgebung der Lampe. ACHTUNG! Unsachgemäße Behandlung führt zum Verlust jeglicher Gewährleistungsansprüche.

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder andere aggressiven Substanzen zur Reinigung des Gerätes.

Jegliche Reparatur darf nur durch einen qualifizierten Fachbetrieb behoben werden.

Versuchen Sie nicht das Gehäuse zu öffnen, dadurch entfällt Ihr Gewährleistungsanspruch.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Verwenden Sie das Gerät so wie im Handbuch beschrieben.

Bei Fragen, Hilfe, Unterstützung oder Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse.

Adresse:

arcotec GmbH
Hertzstrasse 15
30827 Garbsen

Tel.: 05131 / 46 58 90,
E-Mail: info@arcotec.de
www.arcotec.de



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt arcotec GmbH, dass der Artikel "LED Solar Schwimmleuchte", Artikelnummer 66012, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie(n) ist.

Die vollständige Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.arcotec.de abgerufen werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED Solar Schwimmleuchte



Mit dem Kauf der LED Solar Schwimmleuchte, haben Sie sich für ein innovatives und hochwertiges Produkt entschieden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und verwenden Sie die LED Solar Schwimmleuchte nur bestimmungsgerecht.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Artikelnummer: 66012

Import:
arcotec GmbH
Hertzstr. 15 · 30827 Garbsen

arcotec

www.arcotec.de



SPEZIFIKATIONEN

Material:	UV-beständiger weißer PE-Kunststoff
Aufladen:	Solar
Akku:	wiederaufladbare Lithiumbatterie 3.7V 800mAh
Temperatur:	-14 °C - 35 °C.
Ladezeit:	8 Stunden im hellen Sommer, mehr als 8 Stunden bei Bewölkung oder Regen
Betriebszeit:	6-8 Stunden
Fernbedienung:	inklusive
Lichtfarbe:	15 Farbtöne + weiss
Leuchtmittel:	4 x LED (RGB) + 4 x LED (weiss)
Solarpanel:	1.2 Watt
Schutzart:	IP65

WARNUNG



- Erstickungsgefahr durch Verschlucken der Batterien
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu öffnen oder zu reparieren.
- Halten Sie die Lampe von Chemikalien oder Hitze fern, die sie beschädigen könnten.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die Lampe.
- Es besteht ein Risiko, dass Wasser in die Lampe eindringt, wenn sie dauerhaft oder zeitweilig unter Wasser getaucht wird.
- Bitte reinigen Sie die Lampe, wenn sie stark verstaubt ist

BEDIENUNG

- 1) Laden der Lampe
 - a) Nehmen Sie die Lampe vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie die Plastikkarte auf der Unterseite der Fernbedienung.
 - b) Stellen Sie die Lampe an einen Ort, an dem sie volle 8 Stunden Sonnenschein erreichen kann, damit der Akku die maximale Kapazität erreicht.
 - c) Wir empfehlen, die Lampe 24 Stunden lang ausgeschaltet zu lassen, damit der Akku sich vollständig aufladen kann.
- 2) Einschalten und Einstellen der Helligkeit
Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet das Licht auf.
Die erste Einstellung ist der Farbwechsel. Mit der Fernbedienung können Sie einen anderen Modus auswählen.

- 1 Helligkeit " - "
- 2 Helligkeit " + "
- 3 Lampe ausschalten
- 4 Lampe einschalten
- 5 Farbfixierung
- 6 FLASH-Modus: Farbwechsel in schneller Reihenfolge

- 7 STROBE-Modus: jeweilige Farbe blitzt 2x schnell auf und wechselt dann die Farben wechseln alle 3 Sek. (rot, grün, blau)
- 8 FADE-Modus: Farben gehen langsam ineinander über

FUNKTION

Die Lampe schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und bei entsprechender Helligkeit wieder aus.

FEHLERBEHEBUNG UND VORSICHT

Wenn Ihre Lampe nachts nicht richtig funktioniert, kann dies eine der folgenden Ursachen haben:

- Drücken Sie die Taste "on" auf der Fernbedienung.
- Stellen Sie sicher, dass die Lampe tagsüber an einem hellen, sonnigen und nicht an einem schattigen Ort steht.
- Die Lampe muss ca. 8 Stunden geladen werden, um eine optimale Akkuleistung zu erreichen. Schalten Sie die Leuchte für 24 Stunden aus, um die Batterien ausreichend zu laden (drücken Sie die Taste "OFF" auf der Fernbedienung).
- Andere Leuchten können ein Flackern in der Solarleuchte verursachen oder sogar den ordnungsgemäßen Lampenbetrieb verhindern.
- Die Batterie der Lampe ist kaputt, bitte kontaktieren Sie den zuständigen Händler.
- Falls die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, wenn Sie eine Taste drücken und die Lampe reagiert nicht:
 - o Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Fernbedienung und Solarleuchte weniger als 8 Meter beträgt (offener Bereich)
 - o Die Batterie der Fernbedienung kann leer sein, ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung.

HINWEIS

- Sicher für den Außeneinsatz
- Wenn Sie sich entscheiden die Lampe in den Wintermonaten einzulagern, reinigen und trocknen Sie die Schwimmleuchte und schalten Sie die aus.

