

## Service und Garantie

Verwenden Sie das Gerät so wie im Handbuch beschrieben. Bei Fragen, Hilfe, Unterstützung oder Gewährleistungs- und Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse.

Adresse: arcotec Mobilfunktechnik GmbH, Hertzstrasse 15, 30827 Garbsen, Deutschland, Tel.: 05131 / 46 58 90, E-Mail: info@arcotec.de

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt arcotec Mobilfunktechnik GmbH, dass der Artikel Tischventilator, Artikelnummer 70591, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie(n) ist:  
Die vollständige Konformitätserklärung kann auf der Internetseite [www.arcotec.de](http://www.arcotec.de) abgerufen werden.

Deutschland • 30827 Garbsen • Hertzstr. 15

# Gebrauchsanweisung



**Tischventilator  
mit LED**

**Datum, Uhrzeit und Temperaturanzeige**



## Funktionen

- Tischventilator mit LED Kalender-, Uhr- und Temperaturanzeige
- Einfach den Ventilator an einen USB-Port ( Netzadapter, Laptop, PC, etc. ) anschließen. Eine Treiberinstallation ist nicht erforderlich.
- AN/AUS-Schalter mit 2 Einstellungen / Positionen
  - Schalter Position I: Nur Ventilator einschalten
  - Schalter Position II: Ventilator und LED Funktionsanzeige einschalten
- Speichert das eingestellte Datum und die Uhrzeit im ausgeschalteten Zustand
- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit geringem Stromverbrauch


## Betriebsmodus

Zur Stromversorgung verbinden sie den USB-Stecker mit einem USB-Anschluss und stellen den Schalter auf Position I, um nur den Ventilator anzuschalten. Stellen Sie den Schalter auf Position II, um den Ventilator und die Zeit- / Kalenderfunktion einzuschalten. In der Mittelstellung O sind alle Funktionen deaktiviert.



## Kalendereinstellung

1. Stellen Sie den Schalter auf Position II, um den Ventilator und die LED-Anzeige einzuschalten.
2. Drücken und halten Sie die „SET“-Taste, solange bis die Jahreszahl zu blinken beginnt. Lassen Sie dann die „SET“-Taste wieder los.
3. Wenn die Jahreszahl blinkt, drücken sie die „SET“-Taste kurz, um das Jahr einzustellen. Wenn Sie das Jahr eingestellt haben, drücken und halten Sie die „SET“-Taste erneut solange, bis der Monat zu blinken beginnt. Lassen Sie dann die „SET“-Taste wieder los und drücken Sie die „SET“-Taste erneut kurz, um den Monat einzustellen. Verfahren Sie auf die gleiche Weise, um den Tag und die Uhrzeit einzustellen.
4. Die Uhrzeit wird automatisch nach 6 Sekunden gespeichert.
5. Der Ventilator verfügt über eine nicht-austauschbare Backup-Batterie, welche die Einstellungen speichert und beibehält, wenn der Ventilator von der Stromquelle getrennt ist.



## Vorsicht

- Berühren Sie nicht die Blätter des Ventilators und stecken Sie Ihre Finger nicht durch die Ventilator-Abdeckung, wenn der Ventilator eingeschaltet ist.
- Halten Sie Ihre Haare oder andere losen Gegenstände fern von den rotierenden Blättern.
- Nicht in der Nähe von Feuer oder Wasser verwenden.
- Sollte das Produkt in irgendeiner Art und Weise beschädigt werden, stellen Sie den Gebrauch sofort ein.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Der Ventilator sollte direkt an einen USB-Anschluss eines Computers oder einem kompatiblen USB-Adapter angeschlossen werden.
- Aus Sicherheitsgründen außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren