

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-LEUCHTE

80cm - Art.-Nr.: 66006



- RGB 16 Farben
- 3 Helligkeitsstufen
- 4 Beleuchtungsszenarien

1. Inbetriebnahme

Netzteil auf der Unterseite der Lampe einstecken und anschließend mit dem Netzstrom verbinden. Durch den integrierten Akku kann die Lampe bei Bedarf auch ohne Netzteil beliebig platziert werden.

2. Tasten-Funktionen:

Durch Betätigen der Tasten ON/OFF wird die Leuchte ein- bzw. ausgeschaltet. Auf dem Boden der Leuchte befindet sich ebenfalls eine Taste mit der Sie diese ein- oder ausschalten können. Mit den beiden Sonnentasten lässt sich die Helligkeit einstellen. Die 16 Farben werden durch Drücken der jeweils farblich markierten Tasten ausgewählt. Betätigt man die Tasten FLASH, STROBE, FADE, SMOOTH wird das entsprechende Beleuchtungsszenario eingestellt.

3. Beleuchtungsszenarien

- LASH: Farbwechsel in schneller Reihenfolge
STROBE: jeweilige Farbe blitzt 2x schnell auf und wechselt dann.
FADE: die Farbe wechselt alle 3Sek. (rot, grün, blau)
SMOOTH: Farben gehen langsam ineinander über

4. Verwendung

Die LED Bodenlampe ist durch ihr stimmungsvolles angenehmes Licht in jeder Situation ein Blickfang. Egal ob als Deko-Highlight auf einer Party oder im häuslichen Gebrauch (Wohnzimmer, Büro, etc.)

Durch die wasserfeste Konstruktion (IP54) eignet sich die LED-Kugelleuchte zudem bestens auch für feuchte Bereiche. **Jedoch darf die Lampe nicht im Wasser stehen oder schwimmen!**

ACHTUNG! Unsachgemäße Behandlung und/oder öffnen der Leuchtkugel, führt zum Verlust jeglicher Gewährleistungsansprüche.

Technische Daten:

- Material: PE (Polyethylen)
- LED's: RGBW, 4 Watt
- Zertifizierung: ROHS \ CE \ FCC \ EMC
- Wasserdicht: IP54
- Leistungsaufnahme: ~5W
- Lithium-Ionen-Akku: 2000 mAh
- Masse: 80 cm hoch, \varnothing an der breitesten Stelle ca. 23 cm
- Gewicht: 1.64 kg



Netzteil

Zubehör:



Fernbedienung

Importeur: *arcotec* Mobilfunktechnik GmbH
Hertzstr. 15
30827 Garbsen
www.arcotec.de

CE-Dokumentation kann unter www.arcotec.de abgerufen werden.