

Vielen Dank für den Kauf des revolutionären *„Magic Gartenschlauch“*

Dieser Schlauch dehnt sich automatisch auf das ca. 3-fache seiner Länge aus, sobald das Wasser aufgedreht wird. Wenn das Wasser abgestellt wird, schrumpft der Schlauch wieder auf ca. 1/3 seiner Maximallänge zurück.

Bevor Sie den *„Magic Gartenschlauch“* zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung und alle Hinweise und Warnungen durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für ein späteres Nachlesen an einem gut zugänglichen Ort auf.



INHALTSVERZEICHNIS:

1. Gebrauchshinweise
2. Wartungsinformationen
3. Hinweise
4. Ratschläge

1. GEBRAUCHSHINWEISE:

!!! Wichtig bzw. zu beachten ist, dass bei der 1. Benutzung das blaue Gewebe, welches für die Zugentlastung zuständig ist, unter das Gewinde der Verschraubung gesetzt und entsprechend festgedreht wird (s. Bilder unten).

- Bevor Sie den *„Magic Gartenschlauch“* benutzen, vergewissern Sie sich, dass die **Gummidichtung fest in die Vertiefung der Verschraubung eingesetzt ist**. So vermeiden Sie Wasserverluste.
- Schließen Sie die Verschraubung des Schlauches an den Wasserhahn an.
- Der Schlauch funktioniert auch gut ohne Sprühpistole. Wir empfehlen jedoch, die mitgelieferte Sprühpistole, welche bereits an den Schlauch angeschlossen ist.
- Öffnen Sie den Wasserhahn und **erhöhen Sie langsam den Wasserdruck**. Der *„Magic Gartenschlauch“* dehnt sich automatisch aus und wird bis zu dreimal länger.
- Wenn sich der Gartenschlauch vollständig ausgedehnt hat, stellen Sie das Ventil der Sprühpistole auf die gewünschte Position und benutzen Sie ihn wie einen herkömmlichen Gartenschlauch.

Folgende Einstellungen sind möglich:

1. Flacher (breiter) Strahl
 2. Schneller Druckstrahl (z.B. zur Reinigung)
 3. Duschstrahl
 4. Sanfter Sprühnebel
 5. Langer Strahl (zur Bewässerung weitgelegener Sträucher, Beete, etc)
 6. Trichterstrahl (tritt trichterförmig aus)
 7. Punktueller Strahl (für gezieltes Sprühen)
- Vergewissern Sie sich nach der Benutzung, dass Sie den Wasserhahn vollständig schließen.
 - Lassen Sie das Ventil offen, damit das gesamte Wasser aus dem *„Magic Gartenschlauch“* heraus fließen kann.
 - Während das Wasser aus dem Schlauch herausfließt, zieht er sich wieder zusammen.

2. WARTUNGSMITTELMERKEN

Lassen Sie den Schlauch nicht unbeaufsichtigt, während er benutzt wird oder noch unter Druck steht. Nach jeder Benutzung immer den Wasserhahn schließen und das gesamte Wasser aus dem *„Magic Gartenschlauch“* ausfließen lassen, damit er sich wieder zusammenzieht. Die äußere Membran schützt den inneren, dehnbaren Schlauch. Deshalb sollten Sie Schnitte, Kratzer und Löcher in der Membran vermeiden.

WICHTIG: Schützen Sie den „Magic Gartenschlauch“ vor den Einflüssen des Winters und bewahren Sie ihn im Inneren des Hauses auf.

Vor dem Aufbewahren sicher stellen, dass der Schlauch leer ist, denn das Wasser kann gefrieren und den Schlauch beschädigen. Um die Lebensdauer des Schlauchs zu verlängern, den Schlauch, wenn er nicht benutzt wird, im Schatten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

Wenn Sie den Schlauch dem Sonnenlicht und den Witterungseinflüssen aussetzen, kann die Farbe ausbleichen und das Material beschädigt werden.

!!! Vermeiden Sie ein eventuelles Reißen des Schlauches durch übermäßiges Ziehen am Schlauch!

3. HINWEISE:

Möglicherweise muss sich der „Magic Gartenschlauch“ mehrmals ausdehnen und zusammenziehen, bis er seine maximale Länge erreicht. Benutzen Sie diesen Schlauch nicht mit heißem Wasser oder mit Hochdruck (max. 7bar), dies könnte sonst zu ernsthaften Verletzungen und/oder zur Zerstörung des Produktes führen.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden. Um Verletzungen zu vermeiden, den leeren Schlauch nie in die Länge oder in die Breite ziehen.

Trinken Sie nie aus dem Schlauch. Der „Magic Gartenschlauch“ ist ein Werkzeug, das außen benutzt und aufbewahrt wird, weshalb es Bedingungen ausgesetzt ist, die schädlich für Personen sein können, wie beispielsweise: Schimmel und Bakterien, Rasen und chemische Gartenprodukte, Tierkot, Insekten, stehendes Wasser und andere schädliche Substanzen.

!!! Wenn der leere Schlauch in die Länge gezogen und dann losgelassen wird, zieht er sich schnell zusammen und kann Verletzungen verursachen.

4. RATSCHLÄGE:

a). Vor der ersten Benutzung sollte man den Schlauch füllen und in die Länge ziehen, um dem äußeren Gewebe eine bessere Ausdehnung zu erlauben. Es besteht die Möglichkeit, mehrere verschieden lange Schläuche mit Verbindungsstücken (1/2 Zoll Universal Anschluss) aneinander zu koppeln, um so einen längeren Schlauch zu halten.

b). Sollte sich der Schlauch lösen, können Sie diesen, indem Sie die Stelle am Anschluss/Schlauch wieder neu "aufziehen" nutzen. Dies geschieht wie bei jedem anderen handelsüblichen Gartenschlauch auch, indem die Schlauchhalterung direkt an der Verbindungsstelle von Schlauch und Anlussteil gelöst wird, und **die blaue Schlauch-Ummantelung** wieder auf das **darunter liegende Gewinde gezogen wird** - so weit und fest wie möglich.

Der innere Silikonschlauch muss fest auf dem Anlussteil stecken.

Dann die die Schraube wieder auf das Gewinde mit der darauf gezogenen Ummantelung schrauben und kurz prüfen, ob alles fest sitzt.

WICHTIG: Die Länge, auf die sich der Schlauch ausdehnt, hängt vom Wasserdruck ab.

