



BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrischer Duftlampe und Luftbefeuchter mit LED Farbwechsel

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	100ml
Maße	10 x 9,5 x 25,5cm
AC Adapter	24V AC - 18W

Schützen Sie die Umwelt!

Das Produkt darf gemäß WEEE-Richtlinien nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden.





WICHTIGE INFORMATIONEN



- stets das Wasser vor dem Duftöl einfüllen
- vor jeder Nutzung den Wasserstand prüfen
- empfohlene Nutzungsdauer: max. 5Std.
- nicht bewegen solange sich Wasser im Tank befindet
- immer auf einer ebenen Fläche abstellen
- regelmäßig das Wasser wechseln
- Verwendung in einer Umgebung zwischen 10°-30°C
- bei Nichtnutzung den Wassertank leeren
- Achtung! Herunterhängendes Kabel kann Unfälle verursachen
- wöchentlich den Wassertank mit Entkalker reinigen (Essig)
- nicht nutzen wenn der Wassertank leer ist
- vor Kindern fernhalten
- nur mit beigefügtem Adapter betreiben
- Achtung! Nicht zum inhalieren

Bedienung

Lieferumfang



1. Füllen Sie den Becher bis zur Markierung (100 ml)
2. Drehen Sie den oberen Teil des Diffusors gegen den Uhrzeigersinn um ihn zu entfernen. Füllen Sie den Tank bis zur Markierung. Fügen Sie je nach belieben ein paar Tropfen eines ätherischen Öl's oder Aromaduftes hinzu.
3. Schließen Sie den Wassertank. Positionieren Sie den oberen Teil des Diffusors durch Drehen im Uhrzeigersinn
4. Stecken Sie das Gerät mittels des Netzteils an die Steckdose.
5. **Nebelknopf (MIST Button)**
Beim Einschalten des Gerätes ist der Nebel auf Höhe-Intensität eingestellt. Durch drücken der „MIST“-Taste können Sie die gewünschte Intensität der Reihe nach regulieren: mittel, leicht, stopp, stark.

6. Lichtknopf (LIGHT Button)

Beim Einschalten des Gerätes, ändert sich die Farbe des Lichts in folgender Reihenfolge: hellblau - hellgrün - grün - hellblau - violett - rot - hellblau - blau.

Um eine Farbe auszuwählen, drücken Sie den LIGHT-Knopf.

Um die automatische Reihenfolge wieder herzustellen erneut LIGHT-Knopf drücken

7. Kontrollleuchte

Die beiden oberen Lämpchen leuchten auf, wenn eine der drei Nebel-Einstellungen erreicht ist. Stoppt der Nebel, so leuchten alle drei Lämpchen auf.

„STOP“ Lämpchen leuchtet auf und die äußere Abdeckung blinkt rot. Dies zeigt an, dass sich entweder zu wenig oder gar kein Wasser im Tank befindet. In diesem Fall füllen Sie den Tank, nach ausschalten des Gerätes wieder auf.