

Shiatsu Massage Chefsessel TIGA

Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

1. Rücken-Knetmassage
2. Positionen: unterer-, oberer-, gesamter Rücken
3. Gesäßvibration: 3 Intensitätsstufen, 3 Varianten
4. Massageköpfe mit Wärmefunktion
5. Richtungswechsel: Uhrzeigersinn, Gegenuhrzeigersinn
6. einstellbare Massagebreite
7. Automatik Programm: 15min.
8. niedrige Stromspannung: DC 12V




ANWENDUNG


Sobald das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist befindet sich das Gerät im Stand-By-Modus. Sobald Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung betätigen, startet das Gerät den Massagebetrieb und die entsprechenden Massagefunktionen leuchten auf der Fernbedienung auf. Die Wärmefunktion kann zusätzlich durch Drücken der Heating-Taste aktiviert werden. Solange diese Funktion aktiviert ist, leuchtet die Heating-Taste (rot).

Während des Betriebs die jeweiligen Tasten drücken, um die verschiedenen Funktionen auszuwählen, Gerät wird automatisch nach 15min, abgeschaltet und alle Programme, werden geschlossen wenn der Nutzer das Gerät nicht selbstständig abschaltet.

LIEFERUMFANG



AUFBAU



BEDIENUNG

1. AN / AUS Taste: Gerät ein- oder ausschalten. Einmaliges drücken: Das Gerät startet im automatischen Massagemodus. Erneutes drücken: Gerät fährt zurück in die Ausgangsposition und schaltet sich danach aus.

2. Heating: Wärmefunktion ein- oder ausschalten

3. V-Intensity (Low, Middle, High):

Taste einmal drücken: Starten der Vibrationsfunktion auf geringster Stufe (L)

Taste zweimal drücken: Vibrationsfunktion wechselt auf mittlere Stufe (M)

Taste dreimal drücken: Vibrationsfunktion wechselt auf stärkste Stufe (H)

Taste viermal drücken: Stopp der Vibrationsfunktion

4. Massagebereich gesamter Rücken: Automatisch voreingestellter Massagebereich

5. Massagebereich oberer Rücken: Taste drücken für eine gezielte Massage des oberen Rückens

6. Massagebereich unterer Rücken: Taste drücken für eine gezielte Massage des unteren Rückens

7. V-Mode: Einstellung der 3 verschiedenen Vibrationsfunktionen (M1 = Taste leuchtet grün, M2 = Taste leuchtet blau, M3 = Taste leuchtet rot). Der Vibrationsmodus kann nur eingestellt werden, wenn zuvor die Intensität mit der Taste "V-Intensity" ausgewählt wurde.

8. Kneading: Automatisch voreingestellte Massageart (*Shiatsu*). Bei Betätigung dieser Taste, wechselt die Drehrichtung der Massageköpfe. Ausschalten der Kneading-Funktion durch Betätigung der Taste "Rolling".


9. Rolling: Automatisch voreingestellte Massageart (*Rollenmassage*). Beim Betätigen dieser Taste, startet die Rollenmassage.

10. Width: Durch ein- bzw. mehrmaliges Betätigung dieser Taste, kann der Abstand der Massageköpfe individuell eingestellt werden.

11. Position: Durch Betätigung dieser Taste wird die Shiatsu-Massage an der aktuellen Position der Massageköpfe aktiviert und die Rollenmassage deaktiviert.

12. Position Hoch: Taste gedrückt halten für eine variable Einstellung des Massagebereiches.

13. Position Runter: Taste gedrückt halten für eine variable Einstellung des Massagebereiches.



RÜCKENMASSAGE

1. Durch Drücken der entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, lassen sich die einzelnen Massagezonen gezielt auf folgende Arten einstellen: Gesamter Rücken, oberer Rücken, unterer Rücken oder ein bestimmter Punkt, der massiert werden soll.

VIBRATION

1. Um zwischen den Vibrationsvarianten (M1, M2, M3) zu wechseln, die Taste "V-Mode" mehrmals drücken.
2. Die Intensitätsstufen lassen sich durch Drücken der Taste "V-Intensity" (L, M, H) einstellen.

MASSAGEVARIANTEN

Durch Drücken der Tasten "Kneading" und "Rolling" werden die Massagevarianten eingestellt. Kneading=Knetmassage, Rolling=Rollenmassage, Width=Rollenabstand, Heating=Wärmefunktion. Die ausgewählte Massagevariante leuchtet auf der Fernbedienung auf.

ACHTUNG

Stuhl korrekt verwenden - der Kippwinkel sollte nicht größer als 135 Grad sein.

Stromspannung:	DC12V
Strom:	5A
Umgebungstemperatur:	5°C-40°C
Betriebslautstärke:	<60dB
Luftfeuchtigkeit:	max. 80%

